

LIEBHERR LTM 1400-7.1 DRAAGLASTTABEL op hoofdmast

15,4 - 60 m T 360° 6,6 m 140 t 130 t 120 t 110 t 100 t EN												
m	15,4 m	20,5 m	25,7 m	30,8 m	36 m	41,1 m	46,3 m	51,4 m	56,6 m	60 m	m	
3	400	233									3	
3,5	270	225	202								3,5	
4	240	218	202	202							4	
4,5	229	210	202	202	172						4,5	
5	217	199	197	198	171						5	
6	196	178	178	177	160	131					6	
7	178	161	161	161	148	122	93				7	
8	163	146	146	145	137	113	86	73			8	
9	146	134	134	133	127	106	80	69	59		9	
10	131	123	122	123	119	99	75	65	56	47,5	10	
12	108	105	105	104	104	88	66	59	51	44	38,5	12
14			90	89	90	79	59	53	46,5	41	36	14
16			80	78	79	71	54	47	42,5	38	33,5	16
18			70	70	69	65	50	42,5	39	35,5	31	18
20				62	61	60	46,5	38,5	35,5	32,5	29,2	20
22				56	55	55	43,5	35	32,5	30	27,2	22
24					49	50	40,5	32	29,9	27,7	25,3	24
26					44,5	45,5	38	29,9	27,5	25,8	23,5	26
28					40,5	41,5	36	28,2	25,3	24	22,1	28
30						38	34	26,6	23,3	22,4	20,6	30
32						35	32,5	25,1	21,7	20,8	19,2	32
34							31	23,7	20,2	19,5	17,9	34
36							29,5	22,7	19	18,2	16,8	36
38							28,2	21,8	17,9	17	15,8	38
40								20,9	17,1	15,9	14,9	40
42								20,1	16,3	14,8	14	42
44								19,1	15,6	14	13,1	44
46									14,9	13,3	12,3	46
48									14,2	12,5	11,8	48
50										11,8	11,2	50
52										11,2	10,6	52
54										10,5	10	54
56											9,5	56
58											8,7	58

* nach hinten - over rear - en arrière - sul posteriore - hacia atras - сзади повернута назад

TAB 1461001 / 1461002 / 1462004 / 1462005 / 1462012 / 1462006 / 1462014

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, zonder aftrek van hijsblokgewicht en hulpmateriaal!

Voor al uw kraanwerkzaamheden en transport WWW.HEEREN.COM of bel +31 165-545910 voor een passende oplossing.

LIEBHERR LTM 1400-7.1 DRAAGLASTTABEL met spanlift

									
m	30,8 – 60 m	38°	360°	6,6 m	140 t 130 t 120 t 110 t 100 t	EN			m
	30,8 m	36 m	41,1 m	46,3 m	51,4 m	56,6 m	60 m		
5	172							5	
6	166	149						6	
7	157	143	132					7	
8	144	136	124					8	
9	132	128	117	104				9	
10	122	121	111	98	87			10	
12	104	104	100	89	79	68	63	12	
14	90	91	90	79	73	63	58	14	
16	78	79	79	72	67	58	54	16	
18	68	70	70	66	61	54	50	18	
20	60	62	63	60	56	50	47	20	
22	55	55	56	55	51	46,5	44	22	
24	49,5	49,5	50	50	47,5	43,5	41	24	
26	44,5	45	45,5	45,5	44,5	40,5	38,5	26	
28	40	40,5	41	41	41	38	36	28	
30		37	37,5	37,5	37,5	36	34	30	
32		34	34,5	34,5	34	33,5	32	32	
34			31,5	31,5	31	31	30,5	34	
36			29	28,9	28,7	28,2	28,3	36	
38			26,7	26,6	26,4	25,9	26	38	
40				24,6	24,4	23,9	24	40	
42				22,8	22,5	22,1	22,2	42	
44				15,7	20,9	20,4	20,5	44	
46					19,4	18,9	19	46	
48					18,1	17,5	17,6	48	
50						16,2	16,3	50	
52						15,1	15,2	52	
54						11	14,1	54	
56							13,1	56	

TAB 1461036 / 1461065 / 1461033 / 1461066 / 1461035

TAB 1461036 / 1461065 / 1461033 / 1461066 / 1461067

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, zonder aftrek van hijsblokgewicht en hulpmateriaal!

Voor al uw kraanwerkzaamheden en transport WWW.HEEREN.COM of bel +31 165-545910 voor een passende oplossing.

HEEREN

Kraanverhuurbedrijf B.V.

HEEREN Kraanverhuurbedrijf B.V.
Gastelseweg 161
4705 RA Roosendaal
Tel: +31 165 545910
Mail: kraanverhuur@heerengroep.nl



LIEBHERR LTM 1400-7.1

Bel voor verdere mogelijkheden voor deze kraan!

+31 165-545910 (kies Kraanverhuur)

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, zonder aftrek van hijsblokgewicht en hulpmateriaal!

Voor al uw kraanwerkzaamheden en transport WWW.HEEREN.COM of bel +31 165-545910 voor een passende oplossing.